

Подключение монетоприемника Microcoin SP:

Крепите накладку монетоприемника к корпусу терминала. Крепежные болты и шайбы в комплекте.

Проводом БЕЗ перемычки 4 пин в монетник/6 пин в модуль (в комплекте) соединяете монетоприемник и USB модуль.

Проводом питания (в комплекте) запитываете USB модуль. Проводом USB-A/B подключаете модуль к компьютеру. Прищелкиваете монетоприемник к накладке.

Установка драйверов монетоприемника Microcoin SP для работы с платежной системой:

1. Устанавливаем драйвер (SerialModuleSetup.exe) и (SilabUsbDriversSetup.exe). ВАЖНО! Если у вас уже стоит драйвер виртуального COM порта, то установка SerialModuleSetup.exe НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Возможен конфликт драйверов.
2. Перезагружаем компьютер
3. Кликаем на иконку (SerialModule) на рабочем столе. В нижнем правом углу появится копия иконки.
4. Для платежной системы КИВИ / ОСМП. В ярлыке автозапуска программы Marat!, прописываем параметр: -ExtValidator. Т.е. параметр должен выглядеть так: сначала «пробел», потом тире (-), потом ExtValidator.
5. Перезагружаем компьютер, монетоприемник готов к работе!

Инструкция по установке драйверов монетоприемника Microcoin SP

1. Устанавливаем драйвер (SerialModuleSetup.exe) и (SilabUsbDriversSetup.exe)
2. Перезагружаем компьютер
3. Кликаем на иконку (SerialModule) на рабочем столе. В нижнем правом углу появится копия иконки.
4. Кликаем правой кнопкой мышки и открываем настройки (Settings). Отмечаем ccTalk, т.е. ставим точку напротив ССTalk и выбираем нужный вам порт. Сохраняем (Save).
5. Перезагрузите компьютер. Монетоприемник работает по протоколу ccTalk.

- **Примечание:** если происходит ошибка ".NET Framework Initialization Error" или "Ошибка 0xC0000135" - то вам необходимо установить NET Framework, доступный по этой ссылке: <http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992&displaylang=en> или же просто набрать в яндексе frame network и скачать с сайта майкрософт.
- Также, если у вас Windows Home Edition, Home Premium - скорее всего у вас не полный набор библиотек DLL. Взять можно тут: www.sensis.ru/Filesdrivers/i386.rar